

*esta información es privada, exclusiva de 360Scooters



360Scooters

VSETT

Código de errores y soluciones

CÓD ERROR	ERROR	DIAGNÓSTICO	SOLUCION
0	SIN ERROR	Sin problema; Apague y encienda el patinete para ver si el error persiste	Sin problema
2	FRENOS	Verifica la maneta de freno y mira si el resorte del freno está completamente hacia atrás	Presiona con fuerza la maneta de freno para asegurarse de que no esté atascada. Si está atascado, destape la fuente del atasco.
		Revisa la pinza de freno para ver si regresa a su posición original. También verifica que la manguera de freno esté en su posición correcta si está atascada.	Si la pinza de freno no regresa, rocía un poco de WD40 para asegurarse de que regrese a su posición original.
6	BATERÍA BAJA	Verifica la configuración de la pantalla LCD P03 y P15; cargue completamente la batería para ver si el problema persiste	P03 debe estar de configurado con el voltaje especificado en el manual de usuario. P15 debe ser el voltaje especificado 6V
7	MOTOR	Desconecta y vuelve a conectar el conector del motor para ver si el problema persiste	Si se resuelve el problema, asegúrate de que los conectores estén bien conectados.
		Si el problema persiste, verifica el cable del motor y las clavijas comprobar problemas.	Reemplaza el motor o reemplaza el cable del motor.
8	ACELERADOR	Verifica si el tornillo trasero o el imán aflojaron el acelerador/LCD	Aprieta el tornillo trasero o reemplaza el imán en el acelerador
9	CONTROLADORA	Cambiar controladora	Cambiar controladora

*esta información es privada, exclusiva de 360Scooters



360Scooters

VSETT

Código de errores y soluciones

CÓD ERROR	ERROR	DIAGNÓSTICO	SOLUCION
10	FALLO COMUNICACIÓN	Conecta y desconecta el LCD y comprueba si persiste. Si es así, mueve el cable del LCD en diferentes direcciones.	Es posible que sea necesario cambiar el cableado de la pantalla LCD al controlador si el problema persiste
11	FALLO COMUNICACIÓN	Conecta y desconecta la controladora y comprueba si persiste. Si es así, mueve el cable del LCD en diferentes direcciones.	Es posible que sea necesario cambiar el cableado de la pantalla LCD al controlador si el problema persiste
12	BMS	Comprueba si la batería se puede cargar; si la batería no se puede cargar, verifica el conector de la batería al controlador;	Si el problema persiste, es posible que sea necesario cambiar la batería.